

RBS

RBH

多轴  
RBM

TBS

RWE/RWA  
RN

RWH

RWA-B  
RNCV-B

RWB

RWB-K  
RNCK

RCB

RCH  
RNC

RCV

多轴  
RWM

TWA/TN

TWB  
TTNC多轴  
TWM

RDS

RTV  
RTTTDS  
TDB单轴NC  
控制器


附件

选项

资料

## 自动托盘规格

也制作带有托盘夹紧装置的转台。可以高速高精度在任意位置进行分度。通过自动连接器可以向托盘上方供应油压·空压动力。通过和托盘交换装置组合，实现托盘，工件的外部准备和自动搬运，可以组成自动交换系统。




## 气转油装置规格

在没有液压源的机械中，准备了只要投入气压，也能到液压供给功能的气转油装置。

型 式	适 用 型 号 转台(+尾座)	尺 寸
TB-80	RWB-250 RWB-250 + SSB-160 RWB-320 RWB-400 RCB-350 RCB-450 TWB-320	
TB-100	RWB-320 + SSB-210 RWB-400 + SSB-255 RWB-500 RWB-500 + SSB-310 RWB-630 RWB-630 + SSB-310 RCB-550 TWB-630	

型 式	适 用 型 号 转台(+尾座)	尺 寸
TB-115	RCH/RCV-1000 RCH/RCV-1250 RCH/RCV-800	

### 安装位置



使用时请指定下面事项。

1. 气转油装置的安装位置
2. 气转油装置里面的电磁阀 控制电压AC-100V或者DC-24V  
(按照搭配的机械决定)